

¿Cómo conectar mi control de temperatura?


Salida a Relevador



1. Identifique las terminales de conexión en la parte posterior del control.



Vista posterior




Suministro

Sensor

2. Conexión de Termopar



2.1 Diagrama




Conexión de Termopar ó PT100

2.2 Conexión de PT100 3 hilos




2.3 Diagrama




3. Conexión de Alimentación



3.1 Diagrama



4. Salida a Relevador



4.1 Diagrama

